

## Základná obsluha pokladnice Datecs MP-55.

**Zapnutie pokladnice:** stlačiť a podržať klávesu **ON**

**Vypnutie pokladnice:** postupne stlačiť klávesy **OFF** a **0**

**Po zapnutí:**

**Predaj – registračný režim „R“:** postupne stlačiť **OFF** a **1**

Postup pri predaji: Zadať množstvo (počet kusov), z účtovaného tovaru a stlačiť **X** (nie je povinné pri predaji jedného kusu), zadať cenu tovaru vrátane centov a stlačiť **PRC** a následne zadať kód tovaru (PLU) a stlačiť **PLU**. Rovnakým spôsobom postupovať pri zadávaní ďalších položiek, prípadne nákup ukončiť stlačením **TOTAL**.

Príklad predaja:

**3 X**

množstvo 3x

**1 9 8 PRC**

cena 1,98€

**3 PLU**

tovar č. 3

**TOTAL**

ukončenie predaja

**Oprava, storno a vrátenie:**

Pred uzavretím účtenky, pokiaľ nebola stlačená klávesa PLU – stlačiť **C** ak bola stlačená klávesa PLU zle naúčtovanú položku zrušiť stlačením **VD** opakovaným stláčaním sa rušia naúčtované položky od poslednej k prvej naúčtovanej. Pre storno vybranej položky účtenky stlačiť **X VD** a naúčtovať položku, ktorá sa stornuje.

Po ukončení predaja stlačiť postupne **C X VD** a zadať všetky položky účtenky, ktorá má byť vrátená.

**Denná uzávierka:** postupne stlačiť **OFF 3 TOTAL**

Subjekt je povinný vykonať dennú uzávierku, ak v daný deň bol realizovaný predaj. Po vykonaní dennej uzávierky už v daný deň nie je možný predaj. Kópie paragónov a tlačové výstupy denných uzávierok je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúcich piatich rokov.

**Súhrnná intervalová uzávierka:** postupne stlačiť **OFF 5 1 TOTAL 1** a zadať požadovaný interval:

podľa čísla dennej uzávierky: zadať číslo dennej uzávierky, od ktorej sa má začať tlačiť, stlačiť **DP1**, zadať číslo dennej uzávierky pri ktorej má výpis skončiť, stlačiť **DP2** a **STL**

podľa dátumu: zadať dátum v tvare DDMMRR od ktorého sa má začať tlačiť, stlačiť **DP3** zadať dátum do ktorého vrátane sa má tlačiť, stlačiť **DP4** a **STL**

**Tréningový režim:**

zapnutie režimu: **OFF 4 2 8 TOTAL X PRC PRC PRC PRC 1 TOTAL OFF 1**

na displeji je tréning v režime predaja signalizovaný písmenom **T** v ľavom dolnom rohu a účtenka je označená ako NEPLATNÝ DOKLAD.

vypnutie režimu: **OFF 4 2 8 TOTAL X PRC PRC PRC PRC 0 TOTAL OFF 1**

Účtenky vytvorené v tréningu je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúceho roka.